



**France Solution**

# CashGuard Guide de nettoyage mensuel

Guide de nettoyage pour CashGuard S8 et Recycler S4/S5.

Un nettoyage mensuel du monnayeur CashGuard ainsi que du Recycleur billet est recommandé. StrongPoint fournit une boîte à outils contenant l'équipement nécessaire.



Boîte à outils incluant le nécessaire de nettoyage.



1 Tournevis, utilisé pour enlever les vis-avant des cassettes.



50 Lingettes humides, pour nettoyer le validateur et la glissière de rendue.



1 Soufflette, pour enlever la poussière des capteurs billets se trouvant dans les cassettes.



1 Paire de pince, Pour enlever pièces et billets coincés.



2 Chiffons microfibre, pour le nettoyage général.

1 Stick plastique, pour manipuler le chiffon microfibre.



1 Gomme, Pour nettoyer le connecteur easy connect du Recycleur de billet.

## Nettoyer le Recycleur de pièce

### Recycleur de pièce, partie haute:

1. Déverrouiller le Recycleur de pièce depuis le Store Manager.
2. Ouvrir la partie haute du Recycleur.
3. Dévisser les 2 boulons et enlever le haut.
4. Déconnecter le câble.
5. Nettoyer le validateur avec une lingette humide.



3. Dévisser les 2 boulons



4. Déconnecter le câble



5. Nettoyer le validateur

### Tiroirs du recycleur de pièce :



# France Solution

1. Déverrouiller et ouvrir les tiroirs du Recycleur de pièce.
2. Soulever la protection en métal maintenant les bols.
3. Enlever les entonnoirs du tiroir (tiroir supérieur uniquement).
4. Soulever les bols par 2 et vérifier qu'il n'y a ni papier ni saleté obstruant la sortie des pièces.
5. Nettoyer les capteurs des bols avec un chiffon microfibre.
6. Nettoyer la glissière de rendue avec un chiffon microfibre. Pour atteindre les recoins, utiliser le microfibre avec le stick en plastique.
7. Soyez vigilant au câblage des bols lors du remontage.
8. Répéter la procédure pour le tiroir inférieur.



2. Soulever la protection  
métallique



5. Nettoyer le  
capteur



6. Nettoyer la  
glissière de rendue



## Nettoyer le Recycleur billet

1. Utiliser la gomme pour nettoyer le connecteur easy connect.
2. Utiliser la soufflette pour enlever la poussière des entrées des cassettes.



1. Nettoyer les connecteurs



2. Enlever la poussière des cassettes

## Contrôle fonctionnel

Lorsque que le nettoyage est terminé, contrôler les fonctions du système en introduisant pièces et billets.

1. Introduire 5 pièces de chaque dénomination.
2. Appuyer sur le bouton “annulation” (croix rouge). Vérifier que 5 pièces de chaque dénomination sont bien rendus.
3. Introduire 5 billets de chaque dénomination. Vérifier que 5 billets de chaque dénomination sont bien rendus.